

Separátor T 03-01

Návod ke zpracování

Před použitím se musí separátor dobře protřepat. Může být tence nanesen na povrch pomocí štětce nebo stříkací pistole. T 03-01 je nutno nechat 6 – 10 minut odvětrat.

Nakonec se musí velmi dobře vyleštit.

Nově zařazené nástroje musí být 3x separovány, aby se dosáhlo základní separace.

Poté lze dle potřeby separovat.

Všeobecně

Separátor T 03-01 je velmi tekutý, dobře zpracovatelný separátor.

Je vhodný především při použití reaktivních systémů.

Běžné tekuté separovací vosky mají nízký bod varu (70°C). Následkem toho dochází neustále k vadám povrchu odlitku.

Separátor T 03-01 má velmi vysoký bod varu (cca. 140°C), takže vady se ve formě nevyskytují. Separátor se téměř na povrchu odlitku (suchý povrch) neotiskuje.

Příprava k pozdějšímu lakování se tímto mnohonásobně redukuje.

Separátor T 03-01 je vhodný především na prototypy a výrobu forem.

Forma dodání: 1 l (plechovka); 5 l (plechovka)

Skladování

Skladujte mimo dosah ohně, ne na volném prostranství.

Chraňte před extrémními mrazy klesajícími pod – 15°C.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto výrobku by měla být dodržována ochranná opatření, doporučená oborovým svazem chemického průmyslu. Následovat bezpečnostní doporučení.

Likvidace

Prázdné nádoby mohou být po domluvě s příslušným úřadem zlikvidovány jako komunální nebo řemeslný odpad.

Ohledně dalších otázek je Vám rádo k dispozici naše oddělení bezpečnosti výrobků.

Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.